



RF RGBW Fjernkontroll



09.2819T.04169

Viktig: Les alle instruksjoner før bruk

Introduksjon



Produkt spesifikasjoner

Output	RF signal
Drifts frekvens	868/915/434MHz
Strømforsyning	4.5V(3xAAA batteri)
Drifts temperatur	0-40°C
Relativ fuktighet	8% til 80%
Størrelse	131.4x43.8x24.3mm

- Nøyaktig fargekontroll med fargehjul på touch skjerm
- Kan styre 2 soner hver for seg. Hver sone kan slås av/på hver for seg.
- 8 fargeprogram. Kan holde seg i en farge under fargeprogrammet.
- Juster lysheten av hver farge individuelt for å skape millioner av ulike fargekombinasjoner
- Kompatibel med alle universal serie RF mottakere
- 1 mottaker kan parres med 8 forskjellige fjernkontroller.
- Beskyttelsesklasse IP20

Sikkerhetshensyn

- Denne enheten inneholder AAA batterier som må lagres og håndteres riktig.
- Enheten må ikke utsettes for fuktighet.

Betjening

1. For å parre med RF mottaker:

Skru på RF fjernkontroll → Trykk "Learning Key" på RF mottaker → Velg en sone på RF fjernkontroll → Berør fargehjul på RF fjernkontroll → LED lys tilkoblet RF mottaker blinker en gang

→ Mottakeren er parret med fjernkontrollen.

2. Fjerne parring:


Trykk og hold "Learning Key" knappen på mottakeren i over 3 sekunder til LED lyset på mottakeren blinker to ganger. Tilkoblingen er slettet.

3. Betjening av fjernkontroll etter parring:

Skru på RF fjernkontroll → Trykk den/de parrede sone numrene → Berør fargehjul eller annen knapp for å kontrollere

Hvis du bruker flere mottakere så har du to alternativer:

Alternativ 1: ha alle mottakerne i samme sone, f.eks. sone 1



Alternativ 2: ha hver mottaker i ulike soner, f.eks. sone 1, 2, 3 eller 4

