


RGB+Tunable White RF Fjernkontroll LED Dimmer

09.28584.04342




Viktig: Les alle instruksjoner før bruk

Introduksjon



Forside



4.5V(3xAAA batteri)

Bakside

Produkt spesifikasjoner

Output	RF signal
Driftsfrekvens	869.5/916.5/434MHz
Strømforsyning	4.5V(3xAAA batteri)
Driftstemperatur	0-40°C
Relativ fuktighet	8% til 80%
Størrelser	153x52x19mm

- Kan styre 4 soner RF mottakere
- RGB+CCT farge kontroll
- Kompatibel med universal serie RF mottakere
- 1 mottaker kan parres med 8 forskjellige fjernkontroller
- Beskyttelsesklasse IP20

Sikkerhetshensyn

- Denne enheten inneholder AAA batterier som må lagres og håndteres riktig.
- Enheten må ikke utsettes for fuktighet.

Betjening

For å parre med RF mottaker:

Skru på fjernkontroll → Trykk "Learning Key" på RF mottaker, eller re-power på mottaker tre ganger → Velg et sone nummer: 1-4 → Berør fargehjulet på fjernkontrollen

→ LED lys tilkoblet RF mottaker blinker en gang → Mottakeren er parret med fjernkontrollen

Betjening av fjernkontrollen etter parring

Skru på fjernkontrollen → Trykk den/de parrede sone numrene → Berør fargehjul eller annen knapp for å kontrollere

Programer dynamisk modus:

Skru på fjernkontrollen → Trykk den/de parrede sone numrene → Trykk på P knappen, LED lys tilkoblet mottaker blinker en gang → Berør fargehjulet for å velge 2-5 farger (max 5)

→ Trykk P knappen igjen, LED lys tilkoblet mottaker blinker en gang → Program avsluttet. Trykk knapp ► for å spille program → Program avsluttet. Trykk knapp ► for å hoppe mellom 4 ulike dynamiske moduser: **hopp, flash, fade, strobe**

Fjerne parring:

Trykk og hold nede "Learning Key" på mottakeren i over 3 sekunder til LED lyset på mottakeren blinker to ganger. Tilkoblingen er slettet.

Hvis du bruker flere mottakere så har du to alternativer:

Alternativ 1: ha alle mottakerne i samme sone, f.eks. sone 1

